MODE D'EMPLOI

Pour mélanger votre produit utiliser le seau d'origine contenant la base est son durcisseur puis mélanger le contenu des emballages pré-dosés en versant le durcisseur dans la base.
Malaxer pendant 2 à 3 minutes jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
Si besoin, diluer à 5% d'eau en ajoutant l'eau sous agitation.

● Etape 1/ préparation du support

Poncer votre support avec un papier de verre fin N° 400 puis dégraisser à l'acétone ou à l'alcool à bruler afin d'obtenir une surface propre exempte de graisse et de poussière.
Nettoyer soigneusement votre support car de votre préparation dépendra la qualité d'adhérence du Rénov Résine.

● Etape 2/ application de la première couche

Appliquer la résine à l'aide d'un pinceau et d'un rouleau mousse de bonne qualité en veillant à ne pas faire de reprise sur des parties appliqués depuis plus de 5 minutes.

Travailler dans une pièce aérée, non-humide pour ne pas ralentir le séchage.
Nettoyage des outils à l'eau immédiatement après emploi.

● Etape 3/ application de la seconde couche

Après avoir respecter le temps de séchage (6 heures) de votre première couche, appliquer de la même manière votre seconde couche.
Travailler dans une pièce aérée, non-humide pour ne pas ralentir le séchage.
Nettoyage des outils à l'eau immédiatement après emploi.
La couleur finale s'obtient après séchage du produit.

● Etape 4/ application du Vernis Rénove Résine

Il est vivement conseillé d'utiliser notre vernis (vernis Rénove Résine) pour protéger la peinture dans un bac à douche, un évier, un plan de travail ou toutes autres surface soumise à un usage intensif.
Pour des surfaces moins exposées il n'est pas utile de vernir.

Couleurs d'Antan

www.couleurs-dantan.fr

Couleurs d'Antan

NOTICE TECHNIQUE RENOVE RESINE

● Présentation

Adhérente, très résistante, facile d'entretien, étanche , Rénove Résine est une peinture époxy bi-composante en phase aqueuse multi-supports permettant de peindre avec
une grande facilité d'emploi des supports tels que :
Faience, carrelage, mélaminé, évier de salle de bain, bac de douche, béton, bois, alu, inox, ciment, plâtre etc.

● Préparation du mélange

Pour mélanger votre produit utiliser le seau d'origine contenant la base est son durcisseur.

1/ Mélanger le contenu des emballages pré-dosés en versant le durcisseur dans la base.
2/ Malaxer pendant 2 à 3 minutes jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
3/ Si besoin, diluer à 5% d'eau en ajoutant l'eau sous agitation.

● Mise en œuvre

Poncer votre support avec un papier de verre fin N° 400 puis dégraisser à l'acétone ou à l'alcool à bruler afin d'obtenir une surface propre exempte de graisse et de poussière.
Nettoyer soigneusement votre support car de votre préparation dépendra la qualité d'adhérence du Rénove Résine.
Appliquer le produit à l'aide d'un pinceau et d'un rouleau mousse de bonne qualité.
Nettoyage des outils à l'eau immédiatement après emploi.
Travailler dans une pièce aérée, non-humide pour ne pas ralentir le séchage.

● Temps de séchage à 20°C

Sec au toucher et redoublable en 6 heures environ.
Attendre 24 heures minimum pour appliquer notre Vernis Rénove Résine.

● Restrictions d'utilisations

Utilisation intérieure uniquement.
Ne pas appliquer par des températures inférieures à 10°C.
Ne convient pas pour une application sur des supports comme le polyester ou des plastiques souples.
Appliquer le produit dans l'heure qui suit le mélange.
Ne jamais ajouter d'eau en cours d'utilisation.

● Consommation

Dépend de la surface à traiter mais elle se situe généralement à 100ml pour 1 m^2, donc un pot de 500 ml couvre 5 m^2 environ (en 1 couche).

● Finition et entretien

Il est vivement conseillé d'utiliser notre vernis (vernis Rénove Résine) pour protéger la peinture dans un bac à douche, un évier, un plan de travail ou toutes surface soumis à un usage intensif.
Pour des surfaces moins exposées la peinture peut être utiliser sans aucune protection.
Privilégier des produits d'entretien neutre au quotidien.